

Инструкция по применению для ремонта выбоин:

- Удалите из выбоины разбитый крошащийся асфальтовый материал пока боковая поверхность и основание выбоины не станут твердыми. Если основание рыхлое, уплотните его.
- Очистите окружающую поверхность; удалите всю пыль, мусор и т.д. Если останется пыль, мусор и т.д., это негативно повлияет на эффективность работы American Road Patch.
- Вся влага должна быть удалена. Если влага останется, она негативно повлияет на работу American Road Patch. Чтобы удалить всю влагу из выбоины, внутри или вокруг нее, можно использовать пропановую горелку.
- Удалите любые другие загрязнения, такие как соль, моторное масло или все, что может помешать прилипанию продукта American Road Patch к поверхности дороги.
- Заполните и заделайте межсекционные трещины вокруг зоны проведения ремонта. Попадание воды из трещин может сократить срок службы ремонта American Road Patch.
- Заполните выбоину холодной или горячей асфальтовой смесью. Этот материал должен быть уплотнен таким образом, чтобы его поверхность была ровной или немного выше (с учетом дальнейшего уплотнения) поверхности дорожного полотна. Если используется горячая смесь, дайте ей остыть до температуры ниже 104 °C перед нанесением American Road Patch.
- Если температура окружающей среды во время нанесения равна или выше 24 °C, перейдите к шагу 8. Однако, если температура окружающей среды ниже 24° C во время нанесения, приложите пропановую горелку к дорожному покрытию (асфальт или бетон), на которое будет укладываться American Road Patch, и нагрейте поверхность дороги минимум до 104 °C. Температуру можно легко измерить тепловым или инфракрасным термометром. Поддержание температуры поверхности выбоины до 104 °C во время нанесения American Road Patch очень важно для обеспечения сцепления заплатки с существующим дорожным покрытием, однако избегайте нагрева дорожного покрытия выше 176 °C, поскольку температура выше этого предела может повредить продукт.
- Вырежьте American Road Patch так, чтобы он выходил за пределы выбоины на 11 см со всех сторон. Если для покрытия выбоины требуется 2 или более кусков American Road Patch для покрытия выбоины, необходимо использовать минимум 8 см нахлеста по бокам и/или на концах. Примечание: American Road Patch легче резать с обратной стороны по сравнению со стороной с гранулами (заполнителем).
- Перед установкой на существующую дорожную поверхность отклейте разделительную ленту с обратной стороны American Road Patch.
- Нанесите American Road Patch и укатайте, утрамбуйте или спрессуйте полотно до чистой, сухой поверхности дороги.
- После завершения работ откройте движение, так как дополнительное уплотнение будет способствовать встраиванию American Road Patch в существующую дорожную поверхность.



American Road Patch™

СДЕЛАНО В



Патенты 8.534.954
& 8.858.115,
CA2887861